950-576
F

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth TAGS

Réf. 209-568

Outdoor Tech TAGS - Ecouteurs sans fil - Manuel d'utilisation
HIFI-Sound - microphone intégré

OT Bluetooth TAGS - Matériel
(cf. croquis dans le manuel d'utilisation anglais)
1 Haut-parleur
2 Prise de charge
3 Bouton multifonctions (MFB)
4 Voyant LED
5 Microphone intégré
6 Touche + : Augmenter le volume
7 Touche - : Baisser le volume

Les OT Bluetooth TAGS sont des écouteurs bluetooth. Ils prennent en charge les profils bluetooth suivants :
Profil écouteurs HSP
Profil mains-libres HFP
A2DP- (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP - (Audio Video Remote Control Profile)

Allumer / connecter :

Fonction	Opération	Voyant LED
Allumer	Appuyer sur le bouton multifonctions MFB pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleue s'allume	Le voyant LED bleu s'allume pendant une seconde
Eteindre	Appuyer sur le bouton multifonctions MFB pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la LED rouge s'allume	Le voyant LED rouge s'allume pendant une seconde

Remarque : Pour économiser du courant, les écouteurs s'éteignent automatiquement au bout de cinq minutes si aucune connexion avec un autre appareil n'est établie.

Fonctions
- Appariable avec un téléphone mobile ou un PDA bluetooth qui prend en charge les profils HFP.
- Prendre, terminer, refuser un appel
- Répétition de la numérotation
- Choix de langue
- Réglage du volume
- Renvoi d'appel entre les écouteurs et le téléphone mobile bluetooth
- Désactivation du microphone

Appariement
Apparier les écouteurs avec un appareil compatible bluetooth
Avant d'utiliser les OT TAGS pour la première fois, tu dois les apparier avec un appareil compatible bluetooth. Les procédures d'appariement sont différentes d'un téléphone mobile à l'autre. Normalement, l'appariement se fait comme suit :

Fonction	Opération	Voyant LED
Sélectionner le mode appariement	Eteins les écouteurs, appuie sur le bouton multifonctions MFB pendant 6 à 7 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rouge et bleu en alternance.	Le voyant LED clignote rouge et bleu en alternance

Remarque : Le mode appariement reste activé pendant 2 minutes. Si les écouteurs n'ont pas été appariés à un appareil bluetooth au bout de 2 minutes, ils se mettent automatiquement en mode veille.

Apparier avec un appareil de musique bluetooth ou un transmetteur bluetooth qui prend en charge les profils A2DP
– Ecouter de la musique sans fil
– Réglage du volume
– Télécommande Interrompre / continuer la lecture
– Télécommande Titre précédent / titre suivant

Comme le passage entre conversation et musique est d'une grande simplicité, tu ne rateras pas d'appels entrants pendant que tu écoutes de la musique.
Au moment de la mise en circuit, les écouteurs se connectent automatiquement avec l'appareil apparié en dernier.

1) Dispose les OT TAGS et l'appareil compatible bluetooth bien visibles et éloignés l'un de l'autre d'1 m au plus.
2) Appuie sur le bouton multifonctions MFB pendant 6 à 7 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote rouge et bleu en alternance.
3) Active la fonction Bluetoth de l'appareil et règle-la sur la recherche d'appareils bluetooth dans l'environnement immédiat, puis, sélectionne « OT Bluetooth TAGS » dans la liste des appareils.
4) Dans le cas où un mot de passe ou un numéro de PIN est demandé, saisis « 0000 ».
5) Lorsque l'appareil demande s'il doit établir la liaison, réponds à la question par « OUI » (cette étape peut varier d'appareil à appareil).
6) Une fois l'appariement effectué avec succès, le voyant LED bleu s'allume 2 ou 3 fois toutes les 4 secondes. Maintenant, à partir des écouteurs, tu dois pouvoir écouter de la musique, envoyer ou prendre des appels téléphoniques.

Pile rechargeable
Charger les écouteurs
Les écouteurs sont fournis avec une pile rechargeable intégrée. Avant la mise en service, il est recommandé de charger la pile complètement. Lorsque la puissance de la pile risque de trop s'affaiblir, le voyant LED rouge s'allume deux fois et les écouteurs émettent un signal sonore (« Dong ») toutes les trente secondes. Tu dois alors charger la pile.

Recharger à l'aide du câble USB
Fiche le câble USB de charge dans le port USB de l'ordinateur. Branche le câble de charge au port de chargement des écouteurs. Quand le voyant LED rouge est allumé, les écouteurs sont en cours de chargement. Quand le voyant LED rouge cesse d'être allumé, les écouteurs sont complètement rechargés. Un chargement complet des écouteurs dure environ 2 heures.

Fonctions d'appel

Fonction	Etat des écouteurs	Opération
Interrompre un appel	Appeler	Appuyer une fois brièvement sur le bouton multifonctions MFB
Interrompre un appel	Sonner	Appuyer une fois brièvement sur le bouton multifonctions MFB
Raccrocher	Pendant un appel	Appuyer une fois brièvement sur le bouton multifonctions MFB
Augmenter le volume	Pendant un appel	Appuyer brièvement sur la touche +
Baisser le volume	Pendant un appel	Appuyer brièvement sur la touche -
Microphone muet	Pendant un appel	Cliquer deux fois sur le bouton multifonctions MFB
Désactiver microphone muet	Pendant un appel	Cliquer deux fois sur le bouton multifonctions MFB
Choix de langue	Mode veille	Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton multifonctions MFB

Fonctions de lecture de musique

Fonction	Etat des écouteurs	Opération
Augmenter le volume	Lecture de musique	Appuyer brièvement sur la touche +
Baisser le volume	Lecture de musique	Appuyer brièvement sur la touche -
Dernier titre	Lecture de musique	Appuyer pendant 2 secondes sur la touche +
Prochain titre	Lecture de musique	Appuyer pendant 2 secondes sur la touche -
Pause	Pause	Appuyer une fois brièvement sur le bouton multifonctions MFB
Lire	Lecture de musique	Appuyer une fois brièvement sur le bouton multifonctions MFB

Twist & Clip
Si tu n'utilises pas les OT Bluetooth TAGS, enroule-les et fixe-les. Portes-les comme une carte d'identité, jusqu'à la prochaine écoute.

Avertissements :
La pile rechargeable est recyclable. Ne pas exposer les piles à une forte chaleur, au soleil, au feu etc. **Attention danger d'ingestion !** Les petits éléments doivent être tenus à l'écart des enfants de moins de 3 ans.